Maßangaben sind "Konstruktionsmaße" und als ca.-Angaben zu verstehen. Der Schaumaufbau ist ohne Verstellung +/- 5 mm dehnbar. Breite der Teiler: 13 mm

"Scharnierseite" des Rucksacks

100er Macro o. Ä. Sigma S 150-600 mit Kamera 385 97 WW-oder Normalzoom incl. Sonnenblende 240 Profi-DSLR mit Zubehör ₈₇ Objektiv -105 bis 165 mm Länge, z.B. Nikon-2,8/24-70. 242 Fach 242 mm Länge z.B. f. 2,8/70-200 o Ä. individuell teilbar. Zubehör Teiler stabil montiert, drei-Teiler einfach verstellbar, 🌠 seitige Klettanordnung Klettanordnung zweiseitig. Photobags