


# Rucksack2 Variante für Sigma S 150-600 mit Standard-Ausrüstung

Maßangaben sind "Konstruktionsmaße" und als ca.-Angaben zu verstehen. Der Schaumaufbau ist ohne Verstellung +/- 5 mm dehnbar.  
Breite der Teiler: 13 mm

"Scharnierseite" des Rucksacks



## Beschreibung:

Für Ausrüstung mit Sigma-Zoom S 150-600, Kamera kann wahlweise angesetzt oder abgetrennt eingebracht werden.  
Für universelle Konvertierung steht die gesamte Länge zur Verfügung.  
Abtrennung des freien Raums durch einfach verstellbaren Teiler.  
Fächer für Standard-Objektiv-Set (Normalzoom, WW-Zoom und z.B. 2,8/70-200), Fach für weitere Profi-DSLR.  
Weitere Nebenfächer für Zubehör.

